

Opladning af batteriet

- Oplad altid batteriet indendørs ved temperatur: 0 ~ 35 °C, og ved relativ fugtighed: 65 ± 20 %. Oplad aldrig batteriet i regnvejr eller under våde forhold.
- Oplad batteriet i mindst 4 timer før du bruger lithium batteriet for første gang.
- Hvis du ikke oplader batteriet inden brug, kan batteriets opladnings kapacitet falde.
- Sæt stikkontakten i lysnettet og tilslut batteriet.
- Sæt batteriet på "on".
- Når batteriet er på 100 %, sluk for strømmen, frakoble batteri og oplader.
- Oplad aldrig batteriet natten over.

Før du begynder at klippe

- Sluk batteriet.
- Sæt stikket fra klipperen til batteriet.
- Sørg for at skærene er let spændte og olieret.
- Sørg for at ventilationen er fri for hår.
- Tænd for batteriet.
- Start klipperen, juster skærene og begynd at klippe.

Vedligeholdelse

- Oplad altid batteriet efter en klipping eller før opbevaring af batteriet i længere perioder.
- Når batteriet ikke er i brug, anbefales det at oplade batteriet mindst hver 6. måned Oplad altid batteriet efter en klipping, eller før opbevaring af batteriet i længere perioder.
- Hold altid batteriet væk fra varmekilder og enheder med højt tryk. Lad aldrig børn lege med batteriet og undgå at slå og tabe batteriet.
- Opbevar batteriet et varmt og tørt sted ved temperatur mellem 5 °C til 35° C. Forsøg aldrig at åbne batteripakken eller oplader. Der er ingen bevægelige eller udskiftelige dele indeni.
- Brug altid batteriet i længere perioder af gangen.

LED Indikator lys

Tænd "on" knappen, LED lyset viser resterende strøm. Det blå LED lys vil tænde når strømforsyningen er sluttet til batteriet stik, og når batteriet er i "on" position..

Langsomt blinkende LED-lys: Opladning.

Vedvarende Blåt lys: Angiver at batteriet er fuldt opladet.

FEJLFINDING (BATTERI PAKKE)

Fejl	Årsag	Aktion
Ingen strøm		Tjek om "on" knappen er slukket
Batteriet er lavt		Oplad batteriet
Ingen strøm efter opladning af batteriet		Aflad batteriet helt ved at bruge klipperen indtil den stopper. Fastgør ikke skærene under denne operation. Afkøl batteriet i 15 minutter. Oplad batteriet i 4 timer og prøv igen. Hvis batteriet er lavt, skal du gentage ovennævnte en eller to gange.



40800 POWER BATTERI



Før brugen bør du omhyggeligt læse brugervejledningen og batteriets etiket

CUT ON LINE

FURZONE WARRANTY REGISTRATION

Important: Completely fill out and mail within 10 days purchase.

NAME _____

ADDRESS _____

CITY STATE, ZIP CODE _____

PHONE (____) _____ DATE PURCHASED _____

MODEL _____

PURCHASED FROM _____

I HAVE READ AND CLEARLY UNDERSTAND THE WARRANTY TERMS.

SIGNATURE

DATE

Tekniske specifikationer

Kapasitet	12000 mAh
Klippetid	Klipper 610D 12V2A: 7,5-9 timers klippetid
	Klipper 614D 15V4A: 4-5 timers klippetid
Opladning	12 volts 3Amps
Batteri	Li-ion genopladelig batteri
Power Display	4 x LED lys indikerer opladning (100%,75%,40%,10%)
Dimension	LxBxH: 150x75x42mm / 150x75x60mm (incl. clip)
Vægt	550g



610D Klipper

614D Klipper

CUT ON LINE



BATTERI OPLADNING

For at oplade batteriet, sæt adapterens ledning i "han" stikket, mærket DC IN 9V-12V / 3A

De 4 blå batteri LED indikatorlys vil stige som batteriet oplades og falde når batteriet aflades (100%, 75%, 40%, 10%)

Bemærk: Brug kun den medfølgende adapter til opladning af batteriet. Brug aldrig uoriginale opladere.



BATTERIETS FUNKTION

1. Inden du tilslutter klipperen til batteriet, er det vigtigt at forbinde den korrekte klipper til den rigtige udgang på batteriet..

Klipper 610D tilsluttes position
● DC OUT 12V / 2A.

● Klipper 614D tilsluttes position
DC OUT 15V / 3A.
Skub kontakten til venstre

2. Tænd batteriet ved at trykke på knappen her.

3. Start klipperen. Hvis du ikke starter klipperen inden 6 sekunder, vil batteriet automatisk slukke.

Bemærk: 614D og 610D kan ikke betjenes på samme tid. Sæt altid gummihæfterne/hætten på når udgangen ikke er i brug.

